


ergocar basic/ergocar PC – Gerätewagen  
Technische Daten

ergocar basic  
Maße



**Maße und Gewichte ergocar basic**

Länge: 60 cm  
Breite: 60 cm  
Höhe: 90 cm  
Gewicht: ca. 45 kg


**Maße und Gewichte ergocar basic  
mit Verpackung (mit Palette)**

Länge: 100 cm  
Breite: 75 cm  
Höhe: 138 cm  
Gewicht: ca. 67 kg



ergocar basic/ergocar PC – Gerätewagen  
Technische Daten

ergocar PC  
Maße





Maße und Gewichte ergocar PC

Länge: 60 cm  
Breite: 60 cm  
Höhe: 119 cm  
Gewicht: ca. 51 kg

Maße und Gewichte ergocar PC  
mit Verpackung (mit Palette)

Länge: 100 cm  
Breite: 75 cm  
Höhe: 145 cm  
Gewicht: ca. 81 kg

\* Die lichte Höhe unter der Ablagefläche reduziert sich bautechnisch bedingt um die im Bild unten angegebenen Maße.



## ergocar basic/ergocar PC – Gerätewagen Technische Daten

Gerätewagen	ergocar basic/ergocar PC
Belastbarkeit/Tragkraft	Basisgestell, gesamt: 80 kg
	Ablageboden: 20 kg (Flächenlast)
	Schubfach: 4 kg
Raster für Bord-Befestigung	30 mm
<b>Abmessungen</b>	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	900 mm (ergocar basic) 1190 mm (ergocar PC ohne Monitor)
Ablagefläche Bord (B x T)	500 x 400 mm
<b>Monitorhalterungen</b>	
Befestigung	VESA 75 x 75 / 100 x 100
Monitorgewicht	15 kg max.
Monitorgröße Doppelmonitor-Halterung	bis 24"
<b>Trenntransformator</b>	
Spannung	Versionen für 110 V / 230 V
Leistung	800 VA / 1200 VA / 1400 VA
Sicherheit	gemäß IEC 60601
<b>Erweiterungen/Zubehör</b>	
vielfältige Erweiterungen, Optionen, Zubehörteile usw. erhältlich	<i>auf Anfrage</i>